






















**Таблица взаимозаменяемости электромагнитных клапанов
разных производителей**

 <p>ODE</p>	 <p>bürkert FLUID CONTROL SYSTEMS</p>	<p>Sirai</p> 	
<p>4690A0V15</p> 	<p>6014 sub-base</p> 	<p>Нет аналога</p>	<p>Нет аналога</p>
<p>4628Y0V12 Нормально Закрытый 4628YU0V12 Нормально Открытый</p> 	<p>Нет аналога</p>	<p>L330V08C Нормально Закрытый L330V03A Нормально Открытый</p> 	<p>180QV Нормально Закрытый</p> 
<p>31A1AV15</p> 	<p>Нет аналога</p>	<p>L334V19C</p> 	<p>131F44...или 7131FBF...</p> 

 ODE	 <small>FLUID CONTROL SYSTEMS</small>	Sirai 	
<p>31A1FV15-Z</p> 	<p>Нет аналога</p>	<p>Нет аналога</p>	<p>132F... или 7132FBV...</p> 
<p>21A1ZV25D</p> 	<p>Нет аналога</p>	<p>Нет аналога</p>	<p>Нет аналога</p>
<p>21A1AV25</p> 	<p>Нет аналога</p>	<p>L134V06</p> 	<p>121F...или E121F... или 7121F</p> 

 ODE	 burkert <small>FLUID CONTROL SYSTEMS</small>	Sirai 	
<p>21A2K0V25-W</p> 	<p>6013</p> 	<p>L121V02</p> 	<p>121K... или 121K...</p> 
<p>31A3AV20</p> 	<p>6014</p> 	<p>L377V03</p> 	<p>131K... или E131K</p> 
<p>31A2AV20</p> 	<p>6014</p> 	<p>L321V02C</p> 	<p>131T... или E131K</p> 

Эксклюзивный дистрибьютор ODE S.r.l. в Украине ООО «Армакипсервис» (044) 277-31-30, 277-45-58, 501-93-41
www.armakip.com.ua E-mail: armakip@ukr.net

 ODE	 burkert <small>FLUID CONTROL SYSTEMS</small>	Sirai 	
<p>21WA4K0V130</p> 	<p>6281</p> 	<p>L282V01</p> 	<p>322B... или 7322B</p> 
<p>21PW4K0V120</p> 	<p>0400</p>  <p>Нет аналога</p>	<p>Нет аналога</p>	<p>Нет аналога</p>
<p>5315A0V25</p> 	<p>Нет аналога</p>	<p>Нет аналога</p>	<p>Нет аналога</p>

Как определить модель электромагнитного клапана?



Модель электромагнитного клапана указана в нижней части этикетки




Исполнение клапана

Модель клапана

Материал уплотнения

Материал корпуса

См. этикетку



Модель клапана



Модель электромагнитного клапана всегда начинается с буквы «L» и указана либо сверху на этикетке либо нанесена на корпус клапана. Внимание! После слова «Туре» указывается тип катушки, а не модель клапана.



Модель электромагнитного клапана нанесена на металлическое кольцо, установленное под гайкой на катушке. Часто модель дублируется на корпусе клапана.

